

***PremioCard® Ricariche***  
***Guida utente D210C***

## Ricariche telefoniche

Per effettuare una ricarica telefonica bisogna seguire i prossimi semplici step:

1. Dal menu Vendita premi il tasto Menu per accedere al menu TRANSAZIONI 1 e scegli opzione 2 – Ricariche.

VENDITA	TRANSAZIONE MENU 1
IMPORTO	1. VENDITA
EUR	2. RICARICHE
0.00	3. RICARICHE SERVIZI
	4. RIMBORSO
	4. ANULLA ULTIMA TRANS.
F1 - MENU	Esci <<(X) (F1)>>Prossimo
F2 - IMPOSTAZIONI	

2. Inserisci il numero telefonico il quale vuoi ricaricare, mettendo obbligatoriamente il prefisso nazionale. Questo è necessario perché con PremioCard Ricariche puoi ricaricare dei numeri non solo in Italia, ma anche all'estero. Controlla il numero, quindi premi il tasto ENTER (O) per confermare.

RICARICHE	RICARICHE
Inserire il numero di cell con pref nazione 0039	Inserire il numero di cell con pref nazione 0039
	00393331234567
(X) ANNULLA (O) CONFERMA	(X) ANNULLA (O) CONFERMA

3. Al prossimo step viene visualizzata la lista con gli operatori per il paese corrispondente al prefisso nazionale. Scegliendo l'operatore del numero di cellulare si visualizza la lista con le ricariche disponibili.


OPERATORI: 5	Ricariche: 5
1. H3G TRE	1. 5.00 EUR
2. Poste Mobile	2. 10.00 EUR
3. TIM	3. 15.00 EUR
4. Vodafone Nuovo Pos	4. 25.00 EUR
5. Wind	5. 50.00 EUR
Indietro <<(X)	Indietro <<(X)

Se l'operatore non propone ricariche a discreti specificati, il POS dà la possibilità di inserire un importo a scelta del cliente, indicando la gamma dei valori accettabili.

OPERATORI: 17	RICARICHE
1. Aircel	Inserisci importo da - a 10.00 - 8000.00 INR
2. Airtel	
3. Airtel DTH	
4. BIG TV	
5. IDEA	
Indietro <<(X) (v)>>	0.00 (X) ANNULLA (0) CONFERMA

4. L'ultimo step e controllo e conferma della ricarica.

**NB!!!** Questa è l'ultima possibilità di andare indietro e correggere numero e/o importo se è necessario. Una volta confermata l'operazione diventa irreversibile.

CONFERMA	
Operatore: Wind GSM: 0039333123456 Ricarica: 10.00 EUR Costo: 10.00 EUR	LA TRANSAZIONE E' APPROVATA 
(X) ANNULLA (0) CONFERMA	Premi tasto per continuare

**NB!!!** Dopo la conferma viene stampata una ricevuta di pagamento, che deve essere conservata fino alla ricarica avvenuta. Esempio di questa ricevuta puoi trovare alla fine di questo documento.

**NB!!!** Se il numero di telefono o l'operatore è errato il POS visualizza la seguente schermata:



Questo messaggio viene visualizzato anche quando il servizio non è attivo per il dispositivo.

## Ricariche servizi

Per effettuare una ricarica telefonica bisogna seguire i prossimi semplici step:

1. Dal menu Vendita premi il tasto Menu per accedere al menu TRANSAZIONI 1 e scegli opzione 3 – Ricariche Servizi.

VENDITA		TRANSAZIONE MENU 1	
IMPORTO	EUR	1. VENDITA	
	<b>0.00</b>	2. RICARICHE	
		3. RICARICHE SERVIZI	
		4. RIMBORSO	
		5. ANULLA ULTIMA TRANS.	
IMPOSTAZIONI	MENU	Esci <<(X)	(v)>>Prossimo

2. Successivamente viene visualizzata la lista degli operatori disponibili. Sopra c'è il numero di operatori e con il tasto freccia in basso si va avanti pagina per pagina.

OPERATORI: 24	
1. Amazon Pin	
2. BetFlag	
3. BETSSON StarCasino	
4. Bwin	
5. Daily Telecom E	
Indietro <<(X)	(v)>>

3. Una volta scelto l'operatore si visualizzano tutti i servizi, scegli il servizio, controlla e conferma la ricarica. Come dalle ricariche telefoniche, questa è l'ultima possibilità di andare indietro.

Ricariche: 4	CONFERMA
1. 10.00 EUR	Operatore: Amazon Pin
2. 25.00 EUR	Ricarica: 10.00 EUR
3. 50.00 EUR	Costo: 10.00 EUR
4. 100.00 EUR	
Indietro <<(X)	(X) ANNULLA (0) CONFERMA

**NB!!!** Su ogni ricevuta vengono stampate le istruzioni su come effettuare la ricarica. Esempio di questa ricevuta puoi trovare alla fine di questo documento.

## Totale ricariche

Per stampare un totale delle ricariche effettuate bisogna seguire gli stessi passi, come per le transazioni tradizionali:

dal menu Vendita → Menu per menu TRANSAZIONI 1 → tasto freccia in basso per TRANSAZIONI 2 → 2. TOTALE TRANSAZIONI → 2. Totale Ricariche

VENDITA	TRANSAZIONE MENU 1	TRANSAZIONE MENU 2	Premi tasto per continuare
IMPORTO	1. VENDITA	1. STAMPA ULTIMA RICEVUTA	1. Totale
EUR	2. RICARICHE	2. TOTALE TRANSAZIONI	2. Totale Ricariche
0.00	3. RIMBORSO		3. Ristampa Totale
	4. ANULLA ULTIMA TRANS.		4. Ristampa Ricariche
IMPOSTAZIONI	Esci <<(X) (v)>>Prossimo	Esci <<(X) (^)>>Precedente	

Come dalle transazioni tradizionali il totale mostra le ricariche (telefoniche e servizi) fatte dalla data e l'ora dell'ultimo totale stampato alla data e ora attuali. Le operazioni vengono elencate per numero ricariche per operatore, con un totale alla fine.

Totale per periodo	Totale per periodo
RICARICHE:	RICARICHE:
18/07 10:48 - 19/07 13:53	18/07 10:48 - 19/07 13:53
2 Poste Mobile: 10.00 EUR	1 Bwin: 10.00 EUR
1 Wind: 10.00 EUR	7 TOTAL: 45.00 EUR
3 Vodafone Nuovo: 15.00 EUR	
Esci <<(X) (0)>>Prossimo	Esci <<(X) (0)>>Chiusura

La opzione 4. Ristampa Ricariche ristampa l'ultimo totale stampato.

Premi tasto per continuare
1. Totale
2. Totale Ricariche
3. Ristampa Totale
4. Ristampa Ricariche

## Attivare / disattivare il servizio, impostare password

Una volta il servizio è attivo per l' esercente, ogni dispositivo può essere gestito dal conto online.

1. Per attivare / disattivare il servizio per un certo terminale bisogna accedere al conto -> andare in menu Servizi Esercente -> Terminali POS -> cliccare sul link Impostazioni per il POS desiderato e cliccare su Si o No.

Terminale ID	Dati di fatturazione	Nome Terminale	Punti Vendita	Valuta		Foglio Informativo	Stato	Azioni
				Chiusura	Transazioni			
90001645	GIGI SAS	TEST		EUR	EUR	Vedi	Attivo	Blocca   Impostazioni
90001700	TopUp D210	TopUp D210		EUR	EUR	Vedi	Attivo	Blocca   <b>Impostazioni</b>

Tipo:	mPOS	Attiva Rimborso:	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Numero di serie:	D21051089206	Attiva Annullamento:	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Nome terminale:	<input type="text" value="TopUp D210"/>	✓ Ricariche attivate	
Dati di fatturazione:	<input type="text" value="TOPUP D210"/>	Attiva Ricariche:	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
		Imposta una password per effettuare Ricariche:	
		<input type="password" value="••••"/>	

**NB!!!** Se il servizio è disattivo l'opzione Ricariche sarà sempre visibile sul POS, ma scegliendola verrà visualizzata la schermata con errore 58 (vedi pagina 3).

2. Per impostare una password bisogna semplicemente inserirla nel campo e cliccare Salva.

Terminale ID	Dati di fatturazione	Nome Terminale	Punti Vendita	Valuta		Foglio Informativo	Stato	Azioni
				Chiusura	Transazioni			
90001645	GIGI SAS	TEST		EUR	EUR	Vedi	Attivo	Blocca   Impostazioni
90001700	TopUp D210	TopUp D210		EUR	EUR	Vedi	Attivo	Blocca   <b>Impostazioni</b>

Tipo:	mPOS	Attiva Rimborso:	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Numero di serie:	D21051089206	Attiva Annullamento:	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Nome terminale:	<input type="text" value="TopUp D210"/>	✓ Ricariche attivate	
Dati di fatturazione:	<input type="text" value="TOPUP D210"/>	Attiva Ricariche:	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
		Imposta una password per effettuare Ricariche:	
		<input type="password" value="••••"/>	

In questo modo, per effettuare delle ricariche, uno deve sapere la password e inserirla subito dopo la scelta dell'opzione e prima di inserire un numero telefonico o proseguire con i servizi.

VENDITA		TRANSAZIONE MENU 1		INSERISCI PASSWORD	
IMPORTO	EUR	1. VENDITA		<input type="text"/>	
	0.00	2. RICARICHE			
		3. RICARICHE SERVIZI			
		4. RIMBORSO			
		5. ANULLA ULTIMA TRANS.			
IMPOSTAZIONI	MENU	Esci <<(X)	(v)>>Prossimo	(X) ANNULLA	(0) CONFERMA

